



MANUAL HABILITACIÓN DE GRABACIÓN EN LA NUBE DISPOSITIVOS DVR HIKVISION

HIKVISION - HABILITAR GRABACIÓN EN LA NUBE CON GOOGLE DRIVE (VÍA WEB)

Ahora con los equipos es posible realizar una grabación directa en la nube tanto imágenes como vídeo. Esto es posible realizar con Google Drive, OneDrive o Dropbox, en este artículo se explica cómo realizar el proceso por medio de Google Drive.

Para iniciar es necesario entrar a la configuración en la opción de "Gestión de almacenamiento", seleccionar la opción de "Almacenamiento en la nube" y marcar la selección de "Habilitar almacenamiento en la nube". Al dar clic en "al obtener" se abrirá una página web del Google.

En esta página es necesario ingresar el correo a utilizar para almacenar en la nube de Google Drive.

HIKVISION Vista en Directo Reprod. Imagen **Configuración**

Gestión HDD DD de red Detección de unidad de disco duro **Almacenamiento en la nube**

☒ Habilitar almacenami...

Tipo nube GoogleDrive

Código de autorización

Estado Desconnect.

Información de la cuenta

Capacidad 0.00 GB

Capacidad usada 0.00 GB

Gestión almacenamiento

Ajustes avanzados

Detección de vehículo

VCA

Cámara [D1] DVR


Cargar tipo record

Habilitar carga de eventos ☒

Guardar



Colocar la contraseña del correo y dar clic en "Acceder"



The image shows the Google login interface. At the top is the Google logo. Below it, the text "Acceder con la cuenta de Google" is displayed. A central card contains a placeholder for a profile picture, the instruction "Ingresa tu dirección de correo electrónico.", a text input field, a blue "Siguiente" button, and a link "Buscar mi cuenta". A red rectangular box highlights the text input field and the "Siguiente" button. Below the card, it says "Una sola cuenta de Google para todos los servicios de Google" followed by icons for various Google services. At the bottom of the page, there are links for "Google", "Privacidad", and "Condiciones".

Al ingresar con nuestra cuenta la aplicación nos solicitará permitir la comunicación entre la aplicación de Google Drive con el grabador, solo es necesario dar clic en permitir.



Acceder con la cuenta de Google

← 

██████████@syscom.mx

Contraseña

Acceder

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

I

Una sola cuenta de Google para todos los servicios de Google



[Google](#) [Privacidad](#) [Condiciones](#)

██████████@syscom.mx | [Cuenta](#)

▼ TVI-HD-DVR quiere hacer lo siguiente:



Ver, modificar, crear y eliminar archivos de Google Drive



Ver la información básica de tu perfil




Al hacer clic en Permitir, autorizas a esta aplicación y a Google a utilizar tu información según lo establecido en sus respectivas condiciones de servicio y políticas de privacidad. Puedes cambiar este y otros [permisos de la cuenta](#) en cualquier momento.

Denegar

Permitir



Al permitir la comunicación la aplicación nos mostrará el código que hay que ingresar en el grabador, solo es necesario copiarlo y pegarlo, después de ingresar el código hay que seleccionar las cámaras que se desea hagan la función de grabación en la nube y habilitar la opción de "Habilitar carga de eventos".



HIKVISION**DEALER PARTNER****GENERAC****AUTHORIZED DEALER**

HIKVISION Vista en Directo Reprod. Imagen **Configuración**

Gestión HDD DD de red Detección de unidad de disco duro **Almacenamiento en la nube**

☒ Habilitar almacenami...

Tipo nube GoogleDrive al obtener

Código de autorización lzd_vlmNNXn4mXeVIFxqWCfM8 1

Estado Desconnect.

Información de la cuenta

Capacidad 0.00 GB

Capacidad usada 0.00 GB

Gestión almacenamiento

Ajustes avanzados

Detección de vehículo

VCA

Cámara [D1] DVR 2

Cargar tipo record

Habilitar carga de eventos ☒

Guardar 3

Para que pueda enviar la información a la nube tiene que configurarse por evento (cruce de línea, intrusión de área, entrada de alarma o detección de movimiento) que realice los envíos ya que **no es posible grabar de manera continua en la nube**.

Para este ejemplo utilizaremos la detección de movimiento. Es necesario habilitar la función de detección de movimiento, dibujar el área de interés y guardar los cambios.

HIKVISION**DEALER PARTNER****GENERAC****AUTHORIZED DEALER**

Después de habilitar el evento es necesario en la opción de "Método de enlace" habilitar la opción de "Cargar imágenes a la nube".

HIKVISION
Vista en Directo
Reprod.
Imagen
Configuración

Local
Sistema
Red
Video y audio
Imagen
Evento

Evento básico
Evento inteligente
Almacenamiento
Detección de vehículo
VCA

Movimiento
Bloqueo
Perdida Video
Entrada Alarma
Salida alarma
Excepción

Cámara [D1] DVR


☒ Habilitar detección de movimiento
☒ Habilitar análisis dinámico de movimiento

Configuración de área
Horario
Método enlace

☐ Enlace normal	☐ Salida disparo de alarma	☐ Activar grabación
☐ Aviso audible	☐ A->1	☐ A1
☐ Enviar email	☐ D1->1	☐ A2
☐ Notificar al software remoto	☐ D1->2	☐ A3
☐ Visión a Pantalla Completa	☐ D1->3	☐ A4
☒ Cargar imágenes a la nube	☐ D1->4	☒ D1
	☐ D1->5	☐ D2
		☐ D3
		☐ D4
		☐ D5
		☐ D6


Guardar

Con esto una vez que suceda un evento ya se enviarán las imágenes a una carpeta que se crea directamente en nuestra librería de la nube (Google Drive).




Recibe notificaciones en tu ordenador sobre los archivos compartidos y los eventos importantes. [ACTIVAR](#)

Si se requiere que también envíe vídeo es necesario configurar el calendario de grabación de acuerdo al evento que se activó (cruce de línea, intrusión de área, entrada de alarma o detección de movimiento), en este caso se usó detección de movimiento.






NOTA IMPORTANTE: Es necesario que la grabación se seleccione como flujo secundario para que se puedan enviar los vídeos a la nube, ya que la nube solo permite grabar en flujo secundario. Para configurar esto es necesario en el calendario de grabación dar clic en la opción de "Conf. av." y en el tipo de flujo seleccionar "Subflujo".



Con esto también se podrá estar enviando tanto el vídeo como las capturas de imagen a la nube.



También es posible realizar la configuración por medio del monitor

Estos son los equipos compatibles para la grabación en la nube:

HIKVISION:

- DS-72XXHQHI-K1
- DS-72XXHQHI-K2
- DS-73XXHQHI-K4
- DS-81XXHQHI-K8
- DS-72XXHUHI-K1
- DS-72XXHUHI-K2
- DS-73XXHUHI-K4
- DS-81XXHUHI-K8
- DS-72XXHTHI-K1
- DS-72XXHTHI-K2